				or						
				Child Safe Ultrasonic Sensor	nsor					
		Ð		lltrason	Eye Sensor		Sensor	ode	Ð	
		Photocell Eye	L.	l Safe L	Child Safe 6	Push Button	Overhead Se	Welcome Mode	Secure Mode	e Box
		Photo	Radar	Child	Child	Push	Over	Welc	Secu	Voice Box
TYPE 01 Gate onlyno rails	ROTOGATE		•	•		•	•			
	ALPHAGATE		•	•		•	•	•		
TYPE 02	FLEXIGATE									
	EASYGATE									
Gate with lead-in rails	ROTOGATE	•	•	•		•	•			
	ALPHAGATE	•	•	•		•	•	•		
	FLEXIGATE	•				•		•	•	
TYPE 03	EASYGATE	•	•			•		•	•	
Gate with lead-out rails	ROTOGATE		•	•	•	•				
	ALPHAGATE					•	•	•		
						•	•	•	•	
TYPE 04	EASYGATE					•		•	•	
Gate with lead-in and lead-out rails	ROTOGATE	•		•	•	•	•			
				•		•	•	•		
						•		•	•	
	EASYGATE	•	•			•		•	•	
TYPE 05 Add-on with lead-in rails	ROTOGATE	•	•	•		•	•			
	ALPHAGATE	•	•	•		•	•	•		
	FLEXIGATE	•	•			•		•	•	
	EASYGATE	•	•			•		•	•	
TYPE 06 Add-on with lead-out rails	ROTOGATE		•	•	•	•	•			
	ALPHAGATE		•	•		•	•	•		
	FLEXIGATE		•			•	•	•	•	
	EASYGATE		•			•	•	•	•	
TYPE 07 Add-on with lead-in and lead-out rails	ROTOGATE	•	•	•	•	•	•		_	
	ALPHAGATE	•	•	•		•	•	•		
	FLEXIGATE	•	•			•	•	•	•	
TYPE 08	EASYGATE	•	•			•	•	•	•	
Add-on with lead-in and lead-out rails	ROTOGATE		•	•		•	•			
	ALPHAGATE		•	•		•	•	•		
	FLEXIGATE									
TYPE 09	EASYGATE									
TYPE 09 Linked pair with lead-in rails	ROTOGATE	•	•	•		•	•			
	ALPHAGATE	٠	•	•		•	•	٠	_	
	FLEXIGATE	٠	•			•	•	٠	•	
TYPE 10	EASYGATE	•	•			•	•		•	
Linked pair with lead-out rails	ROTOGATE		•	•	•	•	•			
	ALPHAGATE		•	•		•	•	•		
	FLEXIGATE		•			•	•	•	•	
TYPE 11	EASYGATE		•			•	•	•	•	
Linked pair with lead-in and lead-out rails	ROTOGATE	•	•	•	•	•	•		_	
	ALPHAGATE	•	•	•		•	•	•		
	FLEXIGATE	•	•			•	•	•	•	
TYPE 12	EASYGATE		-				-		•	
Facing pair with lead-in rails		•					-			
	ALPHAGATE									

	ALPHAGATE	•	•		•	•		
	FLEXIGATE	•			•			
	EASYGATE	•	•		•	•	•	

		Photocell Eye	Radar	Child Safe Ultrasonic Sensor	Child Safe 6 Eye Sensor	Push Button	Overhead Sensor	Welcome Mode	Secure Mode	Voice Box
TYPE 13 Facing pair with lead-out rails	ROTOGATE		•	•	•	•	•			
	ALPHAGATE		•	•		•	•	•		
	FLEXIGATE		•			•	•	•	•	
TYPE 14	EASYGATE		•			•	•	•	•	
Facing pair with lead-in and lead-out rails	ROTOGATE	•	•	•	•	•	•			
	ALPHAGATE	•	•	•		•	•	•		
		•	•			•		•	•	
TYPE 15	EASYGATE	•	•			•		•	•	
Standard configuration	ALPHAGATE		•	-	•	-	•			
	FLEXIGATE		•	-		-		•	•	
	EASYGATE	•	•			•		•	•	
TYPE 16 Add-on standard configuration	ROTOGATE	•	•	•	•	•	•			
	ALPHAGATE	•		•		•	•	•		
	FLEXIGATE	•	•			•		•	•	
	EASYGATE	•	•			•		•	•	
	ROTOGATE	•	•	•	•	•	•			
	ALPHAGATE	•	•	•		•	•	•		
	FLEXIGATE	•	•			•	•	•	•	
	EASYGATE	•	•			•	•	•	•	
TYPE 18 Facing pair	ROTOGATE	•	•	•	•	•	•			
racing pair	ALPHAGATE	•	•	•		•	•	•		
	FLEXIGATE	•	•			•		•	•	
	EASYGATE	•	•			•		•	•	
TYPE 25 Standard configuration	ROTOGATE	•			•	•	•	•		•
	ALPHAGATE	•				•		•		
	FLEXIGATE		•			•	•	•	•	
	EASYGATE					•	•	•	•	
TYPE 26 Add-on standard configuration Image: Configuration of the standard configuration Image: Configuration	ROTOGATE	•			•	•	•	•		•
	ALPHAGATE	٠				•	•	٠		
	FLEXIGATE		•			•	•	•	•	
	EASYGATE					•	•	٠	•	
Linked pair Image: Constrained state Image: Constate	ROTOGATE	•			•	•	•	•		
	ALPHAGATE	•				•	•	•		
			-			•		•	-	
	EASYGATE		•			•	•	•	•	
Facing pair	ROTOGATE				•		•	•		
	FLEXIGATE	•				•	•	•	•	
			•			•	•	•	•	
	CASYGATE									